








# Basic Push Up 210 × 210



Aufbau- und Gebrauchsanleitung /  
Setup and operating instructions /  
Notice de montage et d'utilisation /  
Istruzioni di montaggio e d'impiego /  
Instrucciones de montaje y manual  
de instrucciones / Montage- og  
brugsanvisning / Leiðarvísir um  
samsetningu og notkun / Monterings-  
og bruksanvisning / Monterings-  
och bruksanvisning / Instrukcja  
montażu i obsługi / Montážní  
návod a návod k použití / Návod  
na montáž a použitie / Navodilo za  
postavlanje i upotrebu / Uputstvo  
za sastavljanje i upotrebu / Upute za  
sastavljanje i uporabu / Instrucțiuni  
de montaj și de utilizare / Инструкция  
по сборке и эксплуатации /  
Монтиране и употребяване за употреба /  
Uzstādīšanas un lietošanas instrukcija /  
Kokkupanemis- ja kasutusjuhend /  
Asennus- ja käyttöohjeet / Szerkezeti  
és használati útmutató / Kurulum  
ve kullanma kılavuzu

Artikelnummer: 452582  
Anleitungsnummer: 199616 20210907





**Technische Daten / Technical data /  
Données techniques / Dati tecnici /  
Datos técnicos / Tekniske data /  
Tæknilýsing / Tekniske data / Tekniska  
data / Dane techniczne / Technické  
údaje / Tehnični podatki / Tehnički  
podaci / Date tehnice / Технические  
характеристики / Технически  
данни / Tehniskie dati / Tehnilised  
andmed / Tekniset tiedot / Műszaki  
adatok / Teknik bilgiler**



Derby Sunrain Ltd.  
Schloßstr. 24  
A-5280 Braunau am Inn  
derby.hotline@gmail.com